

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce dégivreur pour serrure. Ne redoutez plus le gel dans les serrures de votre voiture : ce dégivreur en forme de clé, alimenté par piles, chauffe en un clin d'œil et vous garantit de pouvoir ouvrir votre portière, quelle que soit la température. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Dégivreur de serrure d'automobile
- Dragonne
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

2 piles de type AAA (Micro)

Mise en place des piles

Maintenez les deux boutons du compartiment à piles appuyée, afin d'en ouvrir le couvercle. Insérez les deux piles. Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Remplacez ensuite le couvercle et appuyez sur le boîtier jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche.

Utilisation

- Sortez l'élément chauffant du boîtier à l'aide du régulateur, et attendez quelques secondes, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment chauffé.
- Vous pouvez maintenant insérer avec précaution l'élément chauffant dans la serrure gelée, afin de la débloquer.
- Après l'utilisation, remplacez l'élément chauffant dans le boîtier, afin qu'il puisse refroidir.



NOTE :

Pour une meilleure visibilité dans l'obscurité, le dégivreur est équipée d'une petite lampe de poche. Pour l'allumer, placez l'interrupteur (situé sur le côté de l'appareil) sur **ON**. Pour l'éteindre, remplacez l'interrupteur sur **OFF**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Pendant l'utilisation, l'élément chauffant devient très chaud. Ne le touchez jamais lorsque l'appareil est allumé. Attention, risque de blessure !
- Maintenez le produit hors de la portée des enfants.
- Laissez totalement refroidir l'appareil avant de le ranger.
- Ne mettez pas l'élément chauffant en contact avec des objets qui pourraient être endommagés par la chaleur.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-5332, conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
07.01.2014

Kurtasz A.